CAJA DIRECTA PROFESIONAL MULTIFUNCIONAL

DB2

MANUAL DEL USUARIO

PHONIC
WWW.PHONIC.COM

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD!

PRECAUCION- PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O DESCARGAS ELECTRICAS, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD

No permita que el agua o cualquier líquido sean derramados dentro de la unidad. Si la unidad ha sido expuesta a la lluvia o a líquidos, por favor desconecte el cable de voltaje inmediatamente (CON LAS MANOS SECAS) y consiga un técnico calificado para que la revise. Mantenga esta unidad lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, etc.

Esta unidad no contiene partes de mantenimiento. Refiera todos los servicios necesarios a un ingeniero calificado a través de un representante de Phonic.

Mantenga esta unidad limpia al utilizar una brocha seca y una tela suave. No utilice cualquier tipo de solventes, estos pueden dañar las partes plásticas o la pintura. Inspecciones regulares y cuidados continuos, resultarán en una larga vida del producto y en mayor confiabilidad.

Esta unidad ha sido cuidadosamente empacada en las instalaciones del fabricante y la caja fue diseñada para proteger la unidad de manejos rudos. Le recomendamos que examine cuidadosamente el empaquetado y su contenido para cualquier sospecha de daños físicos que puedan haber ocurrido durante el transporte.

Si la unidad es dañada: Notifique a su representante y a la compañía de compra inmediatamente. Reclamos por daños o reemplazos no podrán ser garantizados si no son reportados de manera oportuna.

CAJA DIRECTA PROFESIONAL MULTIFUNCIONAL

DB2

MANUAL DEL USUARIO

CONTENIDOS

INTRODUCCION.....4

CARACTERISTICAS.....4

INICIANDO.....4

DESCRIPCION DEL CONTROL.....5

ESPECIFICACIONES 8

INTRODUCCION

Felicidades por su compra de la caja directa profesional DB2. Esta caja directa esta diseñada con una construcción ruda, lo cual es ideal para el uso en el escenario Para que pueda obtener el mejor desempeño de su DB2, por favor lea este manual del usuario cuidadosamente, y manténgalo para futuras referencias. Por favor tómese un para conocer a su nuevo mejor amigo al leer este manual, el cual creemos será muy benéfico para ti.

CARACTERISTICAS

- Caja Directa PRofesional Multifunciona
- Selector Ground/Lift
- Entrada con link de salida (Link Out)
- Atenuador Pad
- Batería o fuente fantasma
- Gabinete de metal de uso rudo

INICIANDO

1 Instale una batería de 9V abriendo la cubierta.
2 Conecte su señal de entrada alDB2 mediante un jack 1/4".
3 Baja el fader de canal antes de conectar al DB2 a su mixer mediante el conector balanceado XLR mediante el jack de salida.
4 Conecte al D B2 a su amplificador de guitarra mediente el conector 1/4"mono mediante el conector de link de salida (link out).

DESCRIPCION DEL CONTROL



1 PAD Switch
Utiliza este selector para incrementar el rango del DB2. Cuando se este en -20dB, la señal de entrada seré atenuada en -20dB; la señal se reducira en -40dB cuando la coloques hacia -40dB. Un diseño util para seleccionar guitarra eléctrica para un nivel bajo de señal o micrófonos de alta impedancia.

2 Jack de ENTRADA
La entrada del DB2 acepta jacks 1/4" no-balanceados.

3 LINK de salida
Conecta directamente tu amplificador de guitarra o un minitor activo a esta entrada.

DESCRIPCION DEL CONTROL



4 Selector ON/OFF de BATERIA

Alimentada por una batería de 9V o de fuente fantasma el DB2 da esta desición al usuario. Colocalo en ON si tu deseas utilizar la batería; colocalo en OFF si deseas la uente fantasma.

5 Selector GROUND / LIFT

Si colocas el selector en LIFT, el DB2 automaticmente abrira la conexión de tierra entre la entrada y la salida, lo cual eliminara los loops de aterrizaje o el hum Cuando se coloca en GND, la conexión de tierra entre la entrada y la salida sera activada nuevamente

6 SALIDA

Esta salida acepta conectores XLR hembra balanceados, que pueden ser concectados a la entrada de micrófono de tu mixer.

DESCRIPCION DEL CONTROL



7 REEMPLAZO DE LA BATERIA
Utiliza una moneda para abrir la tapa
y entonces instalar una nueva batería.

Tipo	Caja Directa Activa
Respuesta en Frecuencia	20Hz~20K Hz
Impedancia	Salida: 600 Ohms Entrada: >250K Ohms
Nivel de Ruido	-110 dB
THD+N @ 1KHz/0dB	<0.005
Sensibilidad @1W/1M	99 dB
Entradas	Jacks 1/4" Desbalanceados
Salidas	Balanceados XLR-M
Controles	Selectores ON/OFF, Ground/Lift, y Atenuador Pad (-20 dB~-40 dB)
Fuente de Alimentación	Batería de 9V o Fuente Fantasma (+48VDC)
Dimensiones(WxHxD)	81.6x33.6x103.6mm (3.2"x1.32"x4")
Peso Neto	339 g(0.75 lbs)