
PHONIC



WWW.PHONIC.CON

■ English Deutsch Español Français Português 日本語 简体中文

IW506 / IW656 IW8I0 / IW4030 IW5006 IW65I0

- ☐ User's Manual
- ▼ Benutzerhandbuch
- ☐ Mode d'emploi
- ☐ Manual do Usuário
- □ ユーザーズマニュアル
- □ 使用手册

IW506 / IW656 IW8I0 IW4030 IW5006 IW65I0

Deckenlautsprecher

DEUTSCHI

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT

EINFÜHRUNG	1
MERKMALE	1
FEHLERBEHEBUNG	1
INSTALLATION	2
TECHNISCHE DATEN	3
KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN	4
SERVICE UND GARANTIE	5

Phonic preserves the right to improve or alter any information within this document without prior notice.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN!

Alle Phonic Geräte sind für einen dauerhaften, sicheren Betrieb ausgelegt. Wenn Sie sich an die folgenden Anweisungen halten, können Sie Schaden von sich, anderen und dem Gerät fernhalten

- 1. Lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen, bevor Sie das Gerät
- 2. Verwahren Sie diese Anweisungen an einem sicheren Ort, um später immer wieder darauf zurückgreifen zu können.
- Folgen Sie allen Warnhinweisen, um einen gesicherten Umgang mit 3. dem Gerät zu gewährleisten.
- Folgen Sie allen Anweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung gemacht werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in Umgebungen mit starker Kondenswasserbildung, z.B. im Badezimmer, in der Nähe von Waschbecken, Waschmaschinen, feuchten Kellern, Swimming Pools usw.
- Verdecken Sie nicht die Lüftungsschlitze. Bauen Sie das Gerät so ein, wie der Hersteller es vorschreibt. Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass immer eine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist. Zum Beispiel sollte das Gerät nicht im Bett, auf einem Kissen oder anderen Oberflächen betrieben werden die die Lüftungsschlitze verdecken könnten, oder in einer festen Installation derart eingebaut werden, dass die warme Luft nicht mehr ungehindert abfließen kann.
- 7. Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen betrieben werden (z.B. Heizkörper, Wärmespeicher, Öfen, starke Lichtquellen, Leistungsverstärker etc.).
- 8. Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen.
- 9. Achten Sie darauf, dass das Gerät immer geerdet und das Netzkabel nicht beschädigt ist. Entfernen Sie nicht mit Gewalt den Erdleiter des Netzsteckers. Bei einem Euro Stecker geschieht die Erdung über die beiden Metallzungen an beiden Seiten des Steckers. Die Erdung (der Schutzleiter) ist, wie der Name schon sagt, zu Ihrem Schutz da. Falls der mitgelieferte Stecker nicht in die örtliche Netzdose passt, lassen Sie den Stecker von einem Elektriker (und nur von einem Elektriker!) gegen einen passenden austauschen.
- 10. Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose mit der korrekten Netzspannung an.
- Netzkabel sollten so verlegt werden, dass man nicht über sie stolpert, darauf herumtrampelt, oder dass sie womöglich von anderen spitzen oder schweren Gegenständen eingedrückt werden. Netzkabel dürfen nicht geknickt werden - achten Sie besonders auf einwandfreie Verlegung an der Stelle, wo das Kabel das Gerät verlässt sowie nahe am Stecker.



- 12. Verwenden Sie nur Originalzubehör und/oder solches. das vom Hersteller empfohlen wird.
- 13 Wird das verpackte Gerät mit einer Sackkarre transportiert, vermeiden Sie Verletzungen durch versehentliches Überkippen.
- 14. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn es längere Zeit nicht gebraucht wird.
- Das Gerät sollte unbedingt von nur geschultem Personal repariert 15. werden, wenn:Das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurde. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Innere gelangt sind, das Gerät Regen ausgesetzt war, das Gerät offensichtlich nicht richtig funktioniert oder plötzlich anders als gewohnt reagiert, das Gerät hingefallen oder das Gehäuse beschädigt ist.Wartung:Der Anwender darf keine weiteren Wartungsarbeiten an dem Gerät vornehmen als in der Bedienungsanleitung angegeben. Sonstige Wartungsarbeiten dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden.
- Halten Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Lappen sauber. Wischen Sie es gelegentlich mit einem feuchten Tuch ab. Benutzen Sie keine anderen Reinigungs- oder Lösungsmittel, die die Lackierung oder die Plastikteile angreifen könnten. Regelmäßige Pflege und Überprüfung beschert Ihnen eine lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit. Entkabeln sie das Gerät vor der Reinigung.
- 17. Stellen Sie das Gerät niemals auf eine Unterlage, die das Gewicht des
- 18. Achten Sie immer darauf, dass die minimale Lastimpedanz der angeschlossenen Lautsprecher nicht unterschritten wird.

Vermeiden Sie hohe Lautstärken über einen längeren Zeitraum. Ihr Gehör kann massive Schäden davontragen - Hörverluste sind fortschreitend und irreversibel!

DIESES GERÄT WURDE SO ENTWORFEN UND GEBAUT. DASS EIN SICHERER UND VERLÄSSLICHER BETRIEB GEWÄHRLEISTET WIRD. UM DIE LEBENSDAUER DES GERÄTS ZU VERLÄNGERN, UND UM UNBEABSICHTIGTE SCHÄDEN UND VERLETZUNGEN ZU VERHINDERN SOLLTEN SIE DIE NACHFOLGENDEN VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN:

VORSICHT: UM DIE GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN ZU VERMEIDEN. ÖFENEN SIE NICHT DAS GERÄT ENTERNEN SIE NIEMALS DIE ERDLING AM NETZKABEL. SCHLIESSEN SIE DAS GERÄT NUR AN EINE ORDENTLICH GEERDETE STECKDOSE AN.

WARNUNG: UM DIE GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN ZU VERRINGERN, SETZEN SIE DAS GERÄT KEINER FEUCHTIGKEIT ODER SOGAR REGEN

VORSICHT: IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE TEILE ZU DENEN DER ANWENDER ZUGANG HABEN MUSS REPARATUREN DÜREEN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.

VORSICHT: DIESES GERÄTISTIN DER LAGE. SEHR HOHE SCHALLDRÜCKE ZU ERZEUGEN. SETZEN SIE SICH NICHT LÄNGERE ZEIT HOHEN LAUTSTÄRKEN AUS DIES KANN ZU BLEIBENDEN GEHÖRSCHÄDIGUNGEN FÜHREN TRAGEN SIE UNBEDINGT GEHÖRSCHUTZ. WENN DAS GERÄT MIT HOHER LAUTSTÄRKE BETRIEBEN WIRD.

BESCHREIBUNG DER SYMBOLE:



GEFÄHRLICHE SPANNUNG

Dieses Dreieck mit dem Blitzsymbol auf Ihrem Gerät macht Sie auf nicht isolierte "gefährliche Spannungen" im Inneren des Gerätes aufmerksam, stark genug um einen lebensbedrohlichen Stromschlag abzugeben.



UNBEDINGT IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG NACHSCHLAGEN

Dieses Dreieck mit dem Ausrufezeichen auf Ihrem Gerät weist Sie auf wichtige Bedienungs- und Pflegeanweisungen in den Begleitpapieren hin.



WEEE

Entsorgung von gebrauchten elektrischen elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler

Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft. in dem Sie das Produkt gekauft haben.

EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines Phonic IW Deckenlautsprechers.

Der IW506 / IW656 / IW810 / IW4030 / IW5006 / IW6510 Lautsprecher zeichnet sich durch klare und audiophile Klangeigenschaften aus und ist ideal geeignet für alle Arten von Installationen.

Rückwärtig geschlossene Deckenlautsprecher bieten optimalen Schutz sogar gegen starken Regen, sie können natürlich auch innerhalb von Gebäuden wie Einkaufszentren, Supermärkten, Hotels, Eingangshallen, Bürogebäuden, Kirchen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen eingesetzt werden, immer wenn es darum geht, diskrete aber leistungsstarke Lautsprecher zu installieren.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf, wenn Sie später noch mal etwas nachschlagen wollen. Machen Sie sich in Ruhe mit den verschiedenen Funktionen und der Montageanleitung vertraut.

MERKMALE

- Feuerfest beschichtetes Rundmetallgehäuse
- Koaxialer Lautsprecheraufbau sorgt für kompakte Abmessungen bei gleichzeitiger Klangoptimierung
- Die Montage erfolgt mittels C-förmigen Metallringen oder leichtgewichtigen V-förmigen Klammern.
- Befestigung mittels selbstschließenden Krallen
- Eingebauter Übertrager
- Alle zur Montage nötigen Teile im Lieferumfang

FEHLERBEHEBUNG

Kein Audio

Überprüfen Sie, ob der Verstärker richtig funktioniert. Das umfasst z. B., ob der Verstärker ein korrektes Eingangssignal erhält, ob der Lautstärkeregler aufgedreht ist und ob alternativ ein anderer Lautsprecher funktioniert. Eventuell müssen Sie die Lautsprecherkabel tauschen.

Audio hat Aussetzer

Überprüfen Sie Ihre Kabel auf Brüche und stellen Sie sicher, dass alle Steck- und Schraubverbindungen fest sind. Stellen Sie den Wahlschalter für die Trafo-Anzapfung auf die richtige Stellung, so dass sie mit dem verwendeten Verstärker harmoniert.

Brummen oder Rauschen


Das gesamte Audiosystem muss einwandfrei geerdet sein. Überprüfen Sie die komplette Signalkette, um die Ursache für das Störgeräusch zu finden.


Schlechte Klangqualität

Überprüfen Sie die Polarität der Lautsprecher, d.h. ob die positiven und negativen Anschlüsse korrekt miteinander verkabelt sind. Sollten Sie im Besitz eines Phonic PAA3 oder PAA6 sein, können Sie für diesen Zweck den integrierten Polaritätsmesser verwenden. Ansonsten können Sie auch einfach beide Verkabelungsvarianten ausprobieren; die Verkabelung, bei der Sie mehr Bass und weniger Phasenauslöschungen erhalten, ist die richtige.


INSTALLATION


IW506, IW656, IW5006, IW6510







IW810





IW4030





TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	IW506	IW656	IW810
Lautsprecher	5" koaxial	6" koaxial	8" koaxial
Nennleistung bei 100 Volt	6 Watt	10 Watt	10 Watt
Maximale Eingangsleistung	10 Watt	15 Watt	20 Watt
Impedanz (k Ω)	1,7 / 3,3 / 6,6	1,0 / 1,7 / 3,3	1,0 / 1,7 / 3,3
Übertragungsbereich (Hz)	150 - 18,000	65 - 18,000	80 - 18,000
Empfindlichkeit (1 W / 1 m)	91 dB	88 dB	90 dB
Max. Schalldruck bei nomineller Leistung (1 m)	98 dB	98 dB	100 dB
Deckenaussparung Ø	153 mm	183 mm	220 mm
Maße (Ø x H mm)	172 x 83	200 x 82	246 x 80
Gewicht	0,87 kg	1,1 kg	1,1 kg

Technische Daten	IW4030	IW5006	IW6510
Lautsprecher	4,5" & 1,5"	5" koaxial	6" koaxial
Nennleistung bei 100 Volt	30 Watt	6 Watt	10 Watt
Maximale Eingangsleistung	40 Watt	10 Watt	15 Watt
Impedanz (k Ω)	0,333 / 0,5 / 0,667 / 1,0 / 2,0	1,7 / 3,3 / 6,6	1,0 / 1,7 / 3,3
Übertragungsbereich (Hz)	80 - 20,000	150 - 18,000	65 - 18,000
Empfindlichkeit (1 W / 1 m)	90 dB	92 dB	88 dB
Max. Schalldruck bei nomineller Leistung (1 m)	104 dB	99 dB	98 dB
Deckenaussparung Ø	188 mm	150 mm	190 mm
Maße (Ø x H mm)	2420 x 115	168 x 115	203 x 130
Gewicht	2,1 kg	1,05 kg	1,5 kg

Phonic behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EG-Richtline 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

RoHS

Hiermit bestätigen wir rechtsverbindlich, dass nachgenanntes Produkt den Anforderungen der EG-Richtlinie 2002/95/EG entspricht.

Das Produkt enthält keine der folgenden Stoffe in Konzentrationen oder Anwendungen, deren Inverkehrbringen in Produkten entsprechend den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2002/95/EG ("RoHS") verboten ist:

Blei, Cadmium, Quecksilber, sechswertiges Chrom, polybromierte Biphenyle (PBB) und polybromierte Diphenylether (PBDE).

Alle Angaben in dieser Konformitätserklärung entsprechen unserem Kenntnisstand zum Abgabezeitpunkt der Erklärung.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EG-Verordnung Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)

Hiermit bestätigen wir rechtsverbindlich, dass nachgenanntes Produkt den Anforderungen der EU-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) entspricht und keinen oder nicht mehr als 0,1% der Chemikalien enthält, die in der entsprechenden Verordnung aufgelistet sind.

Alle Angaben in dieser Konformitätserklärung entsprechen unserem Kenntnisstand zum Abgabezeitpunkt der Erklärung.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EMV- und Niederspannungsrichtlinie

Wir erklären, dass nachgenanntes Produkt unter Beachtung der Betriebsbedingungen und Einsatzumgebung laut Bedienungsanleitung mit den Normen oder normativen Dokumenten der folgenden Richtlinien übereinstimmt:

2004/108/EG (Elektromagnetische Verträglichkeit von Elektro- und Elektronikprodukten und 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie).

Produktname: IW506 / IW656 / IW810 IW4030 / IW5006 / IW6510

WEEE

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seines Lebenszyklus nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den

Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

ERWERB VON WEITEREN PHONIC ARTIKELN UND ERSATZTEILEN

Wenn Sie an weiteren Phonic Artikeln oder Ersatzteilen interessiert sind, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Phonic Händler. Eine Liste der aktuellen Phonic Clever Händler finden Sie unter www.phonic.info, dort unter "Händlersuche".

SERVICE UND REPARATUR

Im Fall eines Problems oder einer Reparatur wenden Sie sich bitte an Ihren Phonic Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Phonic gibt keine Service Unterlagen an Endkunden heraus, und warnt den Anwender nachdrücklich davor, selbst Reparaturen vorzunehmen, weil dadurch jegliche Garantieansprüche erlischen.

GARANTIE BESTIMMUNGEN

Phonic verbürgt sich für die einwandfreie Qualität der ausgelieferten Produkte. Sollten Sie dennoch etwas zu beanstanden haben, wird Ihnen die Firma Phonic mit einem unbürokratischen Garantie-Netzwerk zur Seite stehen. Für Schäden am Gerät, die auf Materialfehler oder schlechte Verarbeitung zurückzuführen sind, gewährt Ihnen Phonic im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf.

Bei Fremdeingriffen in den Originalzustand des Gerätes oder bei Reparaturversuchen durch einen nicht autorisierten Kundendienst oder den Anwender kann in der Regel nicht geklärt werden, ob der Mangel erst durch diese verursacht oder erweitert wurde. In diesen Fällen ist davon auszugehen, dass der Mangel bei Kauf nicht vorhanden war. Die Gewährleistung ist daher in diesen Fällen abzulehnen.

Für Schäden, die durch falschen Gebrauch oder Anschluss des Gerätes in Abweichung von dieser Bedienungsanleitung entstanden sind, steht Phonic nicht ein. Die Pflicht zur Mängelbeseitigung erstreckt sich auch nicht auf die Auswirkungen natürlicher Abnutzung und normalen Verschleiß. Die Notwendigkeit der Mängelbeseitigung bezieht sich nur auf das betreffende Produkt selbst und nicht auf Folgeschäden.

Die Gewährleistung deckt keine Schäden ab, die auf einen Unfall, Missbrauch oder Fahrlässigkeit zurückzuführen sind.

Der Gewährleistungsanspruch gilt nur, wenn das Gerät bei einem Phonic Händler als Neugerät erstanden wurde.

KUNDENDIENST UND SERVICE HOTLINE

Bitte machen Sie Gebrauch von dem Angebot, das Ihnen auf der Phonic homepage gemacht wird: http://www.phonic.com/help/. Dort finden Sie, in englischer Sprache, Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ), technische Tipps, Downloads für Treiber Software und andere nützliche Hinweise.

M&T Musik & Technik
Division of MUSIK MEYER GmbH
Industriestrasse 20
35041 Marburg - Germany
+49 (0) 6421-989-1500
email: info@musikundtechnik.de
www.phonic.info

