

PHONIC



SEM712 Plus

WWW.PHONIC.COM

SEM 710 **PLUS**

SEM 712 **PLUS**

SEM 715 **PLUS**

SE 725 **PLUS**

舞台监听音箱

使用手册

SEM 710 

SEM 712 

SEM 715 

SE 725 

舞台监听音箱



简体中文|

使用手册

目录

简介.....	1
主要特色.....	1
连接.....	1
规格.....	2

重要安全说明

1. 请在使用本机前，仔细阅读以下说明。
2. 请保留本使用手册，以便日后参考。
3. 为保障操作安全，请注意所有安全警告。
4. 请遵守本使用手册内所有的操作说明。
5. 请不要在靠近水的地方，或任何空气潮湿的地点操作本机。
6. 本机只能用干燥布料擦拭，请勿使用喷雾式或液体清洁剂。清洁本机前请先将电源插头拔掉。
7. 请勿遮盖任何散热口。确实依照本使用手册来安装本机。
8. 请勿将本机安装在任何热源附近。例如：暖气、电暖气、炉灶或其它发热的装置(包括功率扩大机)。
9. 请注意极性或接地式电源插头的安全目的。极性电源插头有宽窄两个宽扁金属插脚。接地式电源插头有两支宽扁金属插脚和第三支接地插脚。较宽的金属插脚(极性电源插头)或第三支接地插脚(接地式电源插头)是为安全要求而制定的。如果随机所附的插头与您的插座不符，请在更换不符的插座前，先咨询电工人员。
10. 请不要踩踏或挤压电源线，尤其是插头、便利插座、电源线与机身相接处。
11. 本机只可以使用生产商指定的零件/配件。
12. 本机只可以使用与本机搭售或由生产商指定的机柜、支架、三脚架、拖架或桌子。在使用机柜时，请小心移动已安装设备的机柜，以避免机柜翻倒造成身体伤害。
13. 在雷雨天或长期不使用的情况下，请拔掉电源插头。
14. 所有检查与维修都必须交给合格的维修人员。本机的任何损伤都须要检修，例如：电源线或插头受损，曾有液体溅入或物体掉入机身内，曾暴露于雨天或潮湿的地方，不正常的运作，或曾掉落等。



这个三角形闪电标志是用来警告用户，装置内的非绝缘危险电压足以造成使人触电的危险性。



这个三角形惊叹号标志是用来警告用户，随机使用手册中有重要操作与保养维修说明。

警告：为减少火灾或触电的危险性，请勿将本机暴露于雨天或潮湿的地方。

注意：任何未经本使用手册许可的操控，调整或设定步骤都可能产生危险的电磁辐射。

PHONIC CORPORATION

简介


感谢您选购Phonic的SEM 710 Plus, SEM 712 Plus, SEM 715 Plus和SE 725 Plus音箱。SE(M)系列为2音路音箱, 拥有10英寸, 12英寸或15英寸的低音单体以及1英寸的高音单体。SEM系列还可用作主监听音箱。该系列产品所展现出的极其宽广的频率响应和高灵敏度电平, 使得SE和SEM Plus音箱效率极高; 成为俱乐部, 乐队, 以及各种会场进行现场表演的必备之物。

主要特色

- 2音路音箱
- 灵敏度(1W@1米): 95-100dB(取决于型号)
- 10", 12"或15"重低音单体和1"高音单体
- 8欧姆额定负载(SE 725 Plus为4欧姆)
- 内建35mm支架连接器
- 双1/4"Phone插孔
- 外箱毡毯保护

连接

简体中文



规格

	SEM 710 Plus	SEM 712 Plus	SEM 715 Plus	SE 725 Plus
类型	2音路主/舞台监听音箱			
功率容量 (RMS/音乐)	150W / 300W	200W / 400W	230W / 460W	400W / 800W
低音单体尺寸	10" x 1	12" x 1	15" x 1	15" x 2
频率响应	65 - 20 kHz	60 - 20 kHz	50 - 20 kHz	40 Hz ~ 20 kHz
灵敏度 @ 1 W / 1 M (+/- dB)	96 dB	95 dB	98 dB	100 dB
内建分频器	是	是	是	是
扩散角(度)	90 x 40	90 x 40	90 x 40	90 x 40
外箱	五边形/黑色毡毯			
手把	-	2	2	2
支架插座	35 mm	35 mm	35 mm	-
额定负载	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	4 ohms
连接器	2 x 1/4" phone插孔	2 x 1/4" phone插孔	2 x 1/4" phone插孔	2 x 1/4" phone插孔
尺寸(高x宽x深)	491 x 351 x 314 mm (19.3" x 13.8" x 12.4")	540 x 376 x 356 mm (21.3" x 14.8" x 14")	679 x 476 x 388 mm (26.7" x 18.7" x 15.3")	1085 x 476 x 388 mm (42.7" x 18.7" x 15.3")
净重	11 kg (24 lbs)	13 kg (29 lbs)	19 kg (42 lbs)	36.5 kg (80 lbs)

服务与维修

如需更换零件，服务和维修，请联系您所在国家的Phonic代理商。Phonic不向用户提供维修手册，且建议用户不要擅自维修机器，否则将无法获得任何保修服务。您可登录<http://www.phonic.com/where/>查找离您最近的代理商。

保修

Phonic承诺对每件产品提供完善的保修服务。根据所在地区的不同，保修时间或有延长。自原始购买之日起，Phonic即对在严格遵照使用说明书的操作规范下，因产品材质和做工所产生的问题提供至少1年的保修服务。Phonic可根据保修条例自行选择维修或更换缺陷产品。请务必妥善保管购买凭证，以此获得保修服务。对未获得RMA编号(退货授权)的申请，Phonic将不予办理退货或维修服务。保修服务只适用于正常使用下所产生的问题。用户需严格遵照使用说明书正确使用产品，任何因肆意损坏，擅自维修，意外事故，错误使用或人为疏忽所造成的问题，都不在保修受理范围之内。此外，担保维修只适用于在授权代理商处的有效购买。如需了解全部的保修信息，请登录<http://www.phonic.com/warranty/>。

客户服务和技术支持

敬请访问<http://www.phonic.com/support/>。从该网站上，您可获得各种常见问题的解答，技术指导，并可下载产品驱动，获得有关退货指导以及其它有用的信息。

support@phonic.com
<http://www.phonic.com>

PHONIC

PHONIC
WWW.PHONIC.COM