


PHONIC

CV-RG

直流-直流电源转换器



简体中文

使用手冊

重要安全说明

1. 请在使用本机前，仔细阅读以下说明。
2. 请保留本使用手册，以便日后参考。
3. 为保障操作安全，请注意所有安全警告。
4. 请遵守本使用手册内所有的操作说明。
5. 请不要在靠近水的地方，或任何空气潮湿的地点操作本机。
6. 本机只能用干燥布料擦拭，请勿使用喷雾式或液体清洁剂。清洁本机前请先将电源插头拔掉。
7. 请勿遮盖任何散热口。确实依照本使用手册来安装本机。
8. 请勿将本机安装在任何热源附近。例如：暖气、电暖气、炉灶或其它发热的装置(包括功率扩大机)
9. 请注意极性或接地式电源插头的安全目的。极性电源插头有宽窄两个宽扁金属插脚。接地式电源插头有两支宽扁金属插脚和第三支接地插脚。较宽的金属插脚(极性电源插头)或第三支接地插脚(接地式电源插头)是为安全要求而制定的。如果随机所附的插头与您的插座不符，请在更换不符的插座前，先咨询电工人员。
10. 请不要踩踏或挤压电源线，尤其是插头、便利插座、电源线与机身相接处。
11. 本机只可以使用生产商指定的零件/配件。
12. 本机只可以使用与本机搭售或由生产商指定的机柜、支架、三脚架、拖架或桌子。在使用机柜时，请小心移动已安装设备的机柜，以避免机柜翻倒造成身体伤害。
13. 在雷雨天或长期不使用的情况下，请拔掉电源插头。
14. 所有检查与维修都必须交给合格的维修人员。本机的任何损伤都须要检修，例如：电源线或插头受损，曾有液体溅入或物体掉入机身内，曾暴露于雨天或潮湿的地方，不正常的运作，或曾掉落等。



这个三角形闪电标志是用来警告用户，装置内的非绝缘危险电压足以造成使人触电的危险性



这个三角形惊叹号标志是用来警告用户随机使用手册中有重要操作与保养维修说明

警告：为减少火灾或触电的危险性，请勿将本机暴露于雨天或潮湿的地方

注意：任何未经本使用手册许可的操控，调整或设定步骤都可能产生危险的电磁幅射

CV-RG

直流-直流电源转换器

简体中文使用手册

产 品 目 录

简介	4
安全说明	4
清洁说明	4
操作说明	4
规格	5
连接示意图	5

简介

Phonic DC-DC转换器用以连接便携式电池与Road Gear, 无需AC电源供应. DC-DC转换器可以将+12V 直流电的电池组改变为 +/-48V 直流电, 以符合 RoadGear移动音频系统的要求. 请用户仔细阅读说明书, 便于您充分理解并安全正确地使用DC-DC转换器. 阅读后妥善保管, 以便日后参阅.

安全说明

使用DC-DC转换器注意以下的警示.

- 移动, 操作和连接电池组时请额外的小心, 大型的电池具有快速, 高电流输出, 极可能对人身造成危害
- 在室外使用DC-DC转换器, 保持其散热通风
- 连接和操作DC-DC转换器, 防止珠宝首饰, 耳环和其它金属品接触电池终端. 否则会引起严重的电击
- 此设备不应暴露于潮湿或雨水处, 以避免产生火灾或电击
- 不宜接近火花和明火处, 否则可能引起爆炸
- 有些电池含有腐蚀性物质, 请使用密封包装好的电池以防腐蚀物质的外溢
- 请不要自行组装或拆卸DC-DC转换器. 保修服务只限于Phonic认证的经销商处有效
- 设备如果处在寒冷或冷冻的环境下, 内部线路会产生短路并损坏设备, 情况严重会引起电击的危险. 建议在使用前将DC-DC转换器置于温度适宜的环境中

清洁说明

清洁前, 断开DC-DC转换器的连接. 请使用干净的湿布擦拭DC-DC转换器的外部. 防止水沾湿或进入机体. 经常清除连接在线的灰尘, 以避免灰尘进入机体. 任何杂物都不应插入DC-DC转换器的连接.

操作说明

1. 确保DC-DC转换器的总开关位于关闭的位置.
2. 连接鳄鱼夹的终端至 BP-RG电池组. 红色夹接入正极, 黑色连接负极.
注意: 如果鳄鱼夹在使用时不甚松弛, 连接电池前, 必须先关闭DC-DC转换器. 否则会损坏DC-DC转换器和RoadGear.
3. 将适配器的多芯插座插入RoadGear背部的DC电源输入. 连接器的夹子需正确地连接正负极.


4. 打开DC-CD转换器的开关.

使用DC-CD转换器, 其电源开关也用作RoadGear的电源开关. 因为连接了外部电源供应, DC-CD转换器旁通RoadGear的AC电源输入和电源开关.

规格

输入电压	DC 12V 额定
输出电压	DC +48/-48V 同时
输入保险丝	40 amp
输出保险丝	10 amp
重量	1.27 kg (2.8 lbs)

连接示意图



购买 Phonic 产品及周边器材

如顾客需购买 Phonic 产品及周边器材,请与授权的 Phonic 经销商取得联系.浏览我们的 www.phonic.com 网站,点击 Get Gear 详知 Phonic 经销商联系方式,也可直接与 Phonic 联系,我们将快速搜索到您所在区域的 Phonic 经销商.

服务与维修

Phonic 在全球遍布了 100 家服务中心.对于顾客所需求的各项服务,维修和更换部件,请联系你所在地区的 Phonic 经销商.但请用户不要自行维修否则无法提供安全保障.

产品保证信息

Phonic 承诺对每项产品提供最完善的质量服务保证.根据顾客群体所在地区扩展我们的服务覆盖范围.从购买日期起顾客可享有一年的免费保修,还可在保修期内更换产品.请保管好产品购买的收据,以此凭证寻求服务保证.未获 RMA 号我们不接受退货或提供免费维修. 保修服务只限于正常使用下有效,用户需按照说明正确使用,如肆意破坏或擅自修理机器,意外事故,错误使用,疏忽都不属于保修范围.

此外,保证服务也只限于在 Phonic 经销商处购买有效.您想详细了解保证信息,请登入 <http://www.phonic.com>.

客户服务和技术支持

欢迎您登入我们的网站 <http://www.phonic.com/help/>.在这里您可寻求到各种咨询,技术提示,驱动器下载,退货说明和其它有效信息.我们将竭力为您解答各种疑问,提供最完善的服务.

丰钜克国际贸易(上海)有限公司
上海市徐汇区零陵路899号19楼G座
(飞洲国际大厦)
(21)5489-0022
support@phonic.com
<http://www.phonic.com>

PHONIC