


PHONIC

CV-RG

直流-直流電源轉換器



繁體中文

使用手冊

重要安全說明

1. 請在使用本機前，仔細閱讀以下說明
2. 請保留本使用手冊，以便日後參考
3. 為保障操作安全，請注意所有安全警告
4. 請遵守本使用手冊內所有的操作說明
5. 請不要在靠近水的地方，或任何空氣潮濕的地點操作本機
6. 本機只能用乾燥布料擦拭，請勿使用噴霧式或液體清潔劑。清潔本機前請先將電源插頭拔掉
7. 請勿遮蓋任何散熱口。確實依照本使用手冊來安裝本機
8. 請勿將本機安裝在任何熱源附近。例如：暖氣、電暖氣、爐灶或其它發熱的裝置（包括功率擴大機）
9. 請注意極性或接地式電源插頭的安全目的。極性電源插頭有寬窄兩個寬扁金屬插腳。接地式電源插頭有兩支寬扁金屬插腳和第三支接地插腳。較寬的金屬插腳（極性電源插頭）或第三支接地插腳（接地式電源插頭）是為安全要求而制定的。如果隨機所附的插頭與您的插座不符，請在更換不符的插座前，先諮詢電工人員
10. 請不要踩踏或擠壓電源線，尤其是插頭、便利插座、電源線與機身相接處
11. 本機只可以使用生產商指定的零件/配件
12. 本機只可以使用與本機搭售或由生產商指定的機櫃、支架、三腳架、拖架或桌子。在使用機櫃時，請小心移動已安裝設備的機櫃，以避免機櫃翻倒造成身體傷害
13. 在雷雨天或長期不使用的情况下，請拔掉電源插頭
14. 所有檢查與維修都必須交給合格的維修人員。本機的任何損傷都須要檢修，例如：電源線或插頭受損，曾有液體濺入或物體掉入機身內，曾暴露於雨天或潮濕的地方，不正常的運作，或曾掉落等



這個三角形閃電標誌是用來警告用戶，裝置內的非絕緣危險電壓足以造成使人觸電的危險性



這個三角形驚嘆號標誌是用來警告用戶隨機使用手冊中有重要操作與保養維修說明

警告：為減少火災或觸電的危險性，請勿將本機暴露於雨天或潮濕的地方

注意：任何未經本使用手冊許可的操控，調整或設定步驟都可能產生危險的電磁輻射

CV-RG

直流-直流電源轉換器

繁體中文使用手冊

產品目錄

簡介	4
安全說明	4
清潔說明	4
操作說明	4
規格	5
連接示意圖	5

簡介

Phonic DC-DC轉換器用以連接便攜式電池與Road Gear, 無需AC電源供應.DC-DC轉換器可以將+12V 直流電的電池組改變為 +/-48 直流電, 以符合Road Gear移動音頻系統的要求. 請用戶仔細閱讀說明書, 便於您充分理解並安全正確地使用DC-DC轉換器. 閱讀後妥善保管,以便日後參閱.

安全說明

使用DC-DC轉換器請注意以下的警示.

- 移動, 操作和連接電池組時請額外的小心, 大型的電池具有快速,高電流輸出, 極可能對人身造成危害
- 在室外使用DC-DC轉換器,保持其散熱通風
- 連接和操作DC-DC轉換器, 防止珠寶手飾, 耳環和其它金屬品接觸電池終端. 否則會引起嚴重的電擊
- 此設備不應暴露於潮濕或雨水處, 以避免產生火災或電擊
- 不宜接近火花和明火處, 否則可能引起爆炸
- 有些電池含有腐蝕性物質, 請使用密封包裝好的電池以防腐蝕物質的外溢
- 請不要自行組裝或拆卸DC-DC轉換器. 保修服務只限於Phonic認證的經銷商處有效
- 設備如果處在寒冷或冷凍的環境下, 內部線路會產生短路並損壞設備, 情況嚴重會引起電擊的危險. 建議在使用前將 DC-DC 轉換器置於溫度適宜的環境中

清潔說明

清潔前, 斷開DC-DC轉換器的連接. 請使用乾淨的濕布擦試DC-DC轉換器的外部. 防止水沾濕或進入機體. 經常清除連接線上的灰塵, 以避免灰塵進入機體. 任何雜物都不應插入DC-DC轉換器的連接.

操作說明

1. 確保DC-DC轉換器的總開關位於關閉的位置.
2. 連接鱷魚夾的終端至BP-RG電池組. 紅色夾接入正極, 黑色連接負極.

注意, 如果鱷魚夾在使用時不甚鬆弛, 連接電池前, 必須先關閉DC-DC轉換器.否則會損壞DC-DC轉換器和RoadGear.


3. 將適配器的多芯插座插入RoadGear背部的DC 電源輸入. 連接器的夾子需正確地連接正負極.
4. 打開DC-CD轉換器的開關.

使用 DC-CD 轉換器, 其電源開關也用作 RoadGear 的電源開關.因為連接了外部電源供應, DC-CD轉換器旁通RoadGear的AC電源輸入和電源開關.

規格

輸入電壓	DC 12V 額定
輸出電壓	DC +48/-48V 同時
輸入保險絲	40 amp
輸出保險絲	10 amp
重量	1.27 kg (2.8 lbs)

連接示意圖



購買Phonic 產品及周邊器材

如顧客需購買Phonic產品及周邊器材,請與授權的Phonic經銷商取得聯繫. 瀏覽我們的 www.phonic.com 網站, 點擊Get Gear詳知Phonic經銷商聯系方式, 也可直接與Phonic聯系,我們將快速搜索到您所在區域的Phonic經銷商.

服務與維修

Phonic 在全球遍佈了100 家服務中心. 對於顧客所需求的各項服務, 維修和更換部件, 請聯系你所在地區的Phonic 經銷商.但請用戶不要自行維修否則無法提供安全保障.

產品保證資訊

Phonic 承諾對每項產品提供最完善的質量服務保證.根據顧客群體所在地區擴展我們的服務覆蓋範圍. 從購買日期起顧客可享有一年的免費保修, 還可在保修期內更換產品. 請保管好產品購買的收據, 以此質證尋求服務保證. 未獲 RMA 號我們不接受退貨或提供免費維修. 保修服務只限於正常使用下有效, 用戶需按照說明正確使用, 如肆意破壞或擅自修理機器, 意外事故, 錯誤使用, 疏忽都不屬於保修範圍.

此外, 保證服務也只限於在 Phonic 經銷商處購買有效. 您想詳細瞭解保證資訊, 請登入 <http://www.phonic.com>.

客戶服務和技術支持

歡迎您登入我們的網站 <http://www.phonic.com/help/>.在這裏您可尋求到各種諮詢,技術提示,驅動器下載,退貨說明和其他有效資訊.我們將竭立為您解答各種疑問,提供最完善的服務.

豐鉅克國際貿易(上海)有限公司
上海市徐匯區零陵路899號19樓G座
(飛洲國際大廈)
(021)5489-0022
support@phonic.com
<http://www.phonic.com>

PHONIC